


サンキューハザードユニット取扱説明書



赤線・・・ACC

黒線・・・アース

黄色線・・・車両ハザードスイッチ※1

緑線・・・プッシュスイッチ※2

※1 車両側リレーのコイルをマイナスコントロールする車種のみ

※2 押している間だけスイッチがオンになる自動復帰型スイッチ

操作方法

後付けスイッチ（以下、スイッチ）1回押しで任意の時間作動します。

サンキューハザード作動時間設定方法（上限約20秒）

- 1、スイッチ長押し→高速でハザードが2回作動します。
- 2、スイッチを1度離します。
- 3、再度スイッチを押します→押した瞬間にハザードが作動します。
- 4、スイッチを押している時間を記憶します。
- 5、タイミング良くスイッチを離してください。→高速でハザードが2回作動します。

保障

保障期間は**商品発送日**から2週間です。

期間内の故障、製品の不具合については、代替品と交換をいたします。

代替品の交換は、当人に不良品をご返送頂き当人がその不良を確認した後に代替品を発送いたします。その間における代替品はございません。

使用方法の誤り、分解、改造、その他での使用による破損は保障対象外になります。

経緯を残すためメールのみの対応になります。✉INFO@K-MP.NET